


Typ 2,5-32 с санитарной будкой
Германский санитарный автомобиль II MB



Typ 2,5-32 with Shelter
WWII German Ambulance Truck



Во время Второй мировой войны значительную часть автопарка германского Вермахта составляли грузовые автомобили грузоподъемностью 1,5 т. Одним из самых массовых был грузовик Typ 2,5-32, который производился с 1938 г. на заводе Опель в Бранденбурге. Автомобиль был оснащен 6-цилиндровым двигателем от легкового автомобиля «Капитан» и имел привод только на заднюю ось.

Грузовые автомобили Typ 2,5-32 широко применялись всеми родами войск Германии на протяжении всей войны на советско-германском фронте, в Италии и во Франции. Часть машин были оборудованы будками и использовались как санитарные автомобили.

Всего за 1938-1942 гг. было произведено около 10000 автомобилей Typ 2,5-32.

The significant part of the German Wehrmacht autopark during WWII was formed 1,5 t cargo trucks. One of the most numerous of them was Typ 2,5-32, which was produced since 1938 at the Opel plant in Brandenburg. This truck was equipped with 6 cyl. engine that was also used in Kapitän passenger car and had rear drive only.

Typ 2,5-32 trucks had been widely used by all German arms of service up to the end of war at the Soviet-German front, in Italy and France. Some of them had shelters and were used as ambulance trucks.

There were produced totally about 10000 Typ 2,5-32 trucks during 1938-1942.

Тактико-технические характеристики автомобиля
Typ 2,5-32

Tactical and Technical Specifications of
Typ 2,5-32

Грузоподъемность, т	1,675
Сухая масса, кг	1525
Длина, мм	5400
Ширина, мм	1940
Высота, мм	2600
База, мм	3250
Колея передняя, мм	1340
Колея задняя, мм	1360
Двигатель	Opel, 6-цил., 2,47 л, 55 л.с.
Максимальная скорость, км/ч	80
Запас хода по шоссе, км	340

Full load, t	1,675
Empty weight, kg	1525
Length, mm	5400
Width, mm	1940
Height, mm	2600
Wheel base, mm	3250
Track front, mm	1340
Track rear, mm	1360
Engine	Opel, 6 cyl., 2,47 l, 55 hp
Max. Speed, km/h	80
Range, km	340

	Model	Master		Model	Master		Master
A	1749	Черный, матовый	Flat Black	G	1780	Сталь	Steel
B	2094	Темно-серый, матовый	Schwarzgrau	H	1795	Черная сталь	Gun Metal
C	2095	Темно-желтый, матовый	Panzer Dunkelgelb	J	1790	Серебристый	Chrome Silver
D	2097	Оливково-зеленый, мат.	Panzer Olivgrün	K	1785	Ржавчина	Rust
E	1768	Белый, матовый	Flat White	L	1514	Желтый, полумат.	Yellow
F	1735	Древесина	Wood	M	1503	Красный, полумат.	Red

ВНИМАНИЕ:

Перед сборкой внимательно прочитайте руководство по монтажу. Каждая деталь пронумерована. Соблюдать последовательность монтажа. Необходимые рабочие инструменты: нож и напильник для зачистки деталей; резиновая лента, клейкая лента и зажимы для сушки белья для прижимания склеиваемых деталей. Детали из пластика очистить в растворе мягкого моющего средства и высушить на воздухе для того, чтобы краска и переводные картинки лучше прилипали. Перед приклеиванием проверить, подходят ли детали; клей наносить экономно. Хром и краску удалить с поверхности склеивания. Небольшие детали покрасить перед тем, как они будут удалены из рамок. Краску необходимо хорошо просушить, только после этого продолжать сборку. Каждую соответствующую переводную картинку отдельно вырезать и примерно на 20 секунд окунуть в теплую воду. На обозначенном месте картинку отделить от бумаги и прижать промокающей бумагой.







ATTENTION:

Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

ООО «ICM Холдинг» 02660, Украина, Киев,
ул. Бориспольская 9, строение 64,
Тел./факс: +38(044) 369 54 12

«ICM Holding» 02660, Ukraine, Kiev,
Borispolskaya, 9, build. 64,
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12





e-mail: export@icm.com.ua
www.icm.com.ua




? ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL

■ ПРИ СБОРКЕ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
PARTS NOT FOR USE


x2 СДЕЛАТЬ 2 ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS




11



12




13




ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
ОПЦИОНА:
СДЕЛАТЬ 2 ДЕТАЛИ
КАЖЕ 2 ПС


14a




14b




15




16




17





18



19




20




© 2004 GM Corp.


21




22




23




24




25




26



27




28




29

Повторить для правой стороны
Repeat for the right side




30


Повторить для правой стороны
Repeat for the right side




31




32




33




34




35




36




37




38




39






40



41





- B** 1942
- ?**
- C** 1943-1945

Тип 2,5-32 с санитарной будкой, Россия, 1942-1943 гг.
 Typ 2,5-32 with Shelter, Russia, 1942-1943

ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫСОТ
 OPTIONAL

ОРИГИНАЛ НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
 PARTS NOT FOR USE

СДЕЛАТЬ 2 ДЕТАЛИ
 MAKE 2 PCS