







G917T
(производства 1939 г.)
Германский армейский грузовик

ICA
Hobby Line
1:35

G917T
(1939 production)
German Army Truck




НЕ КЛЕИТЬ
DO NOT CEMENT


ПРОИЗВОЛЬНЫЙ ВЫБОР
OPTIONAL

x2 СДЕЛАТЬ 2 ДЕТАЛИ
MAKE 2 PCS


УДАЛИТЬ
REMOVE

ПРИ СБОРКЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ
PARTS NOT FOR USE







8




9




10




11




12







16




17






19



20



G917T
(производства 1939 г.)
Германский армейский грузовик



G917T
(1939 production)
German Army Truck

Во время Второй мировой войны основную часть автопарка германского Вермахта составляли грузовые автомобили грузоподъемностью 3 т. Одним из самых массовых был грузовик G917T, который производился с 1939 г. на заводах германского филиала компании Форд в Кельне. Автомобиль был оснащен двигателем V8 и имел привод только на заднюю ось.

Грузовые автомобили V3000S широко применялись всеми родами войск Германии на протяжении всей войны повсеместно – в Польской и Французской кампаниях, на советско-германском фронте, в Северной Африке, Италии.

Всего за 1939-1941 г.г. на заводах в Германии было произведено около 25000 автомобилей V3000S.

The main part of the German Wehrmacht autopark during WWII formed 3t cargo trucks. One of the most numerous of them was model G917T, which was produced since 1939 in German Ford plants in Cologne. This truck was equipped with V8 engine and had rear drive only.

G917T trucks were widely used in all German arms of service up to the end of war everywhere – in Polish and French campaigns, in the Soviet-German front, in North Africa, Italy. There were produced about 25000 G917T trucks all in all in 1939-1941 in German plants.

Тактико-технические
характеристики автомобиля G917T

Грузоподъемность, т 3
Сухая масса, кг 2500
Длина, мм 6600
Ширина, мм 2250
Высота, мм 2175
База, мм 4220
Колея, передняя и задняя, мм 1650
Двигатель Ford V8, 8-цил., 3,9 л, 95 л.с.
Максимальная скорость, км/ч 85
Запас хода по шоссе, км 400

Tactical and Technical
Specifications of G917T

Full load, t 3
Empty weight, kg 2500
Length, mm 6600
Width, mm 2250
Height, mm 2175
Wheel base, mm 4220
Track, front & rear, mm 1650
Engine Ford V8, 8-cyl., 3.9 l, 95 h.p.
Max. Speed, km/h 85
Range, km 400

	Model Master			Model Master			
A	1749	Flat Black	Чёрный, матовый	K	1785	Rust	Ржавчина
B	2094	Schwarzgrau	Темно-серый, мат.	L	2102	Afrika Braun'42	Желто-коричневый, ма
E	1768	Flat White	Белый, матовый	M	1503	Red	Красный, полумат.
F	1735	Wood	Древесина	N	1514	Yellow	Желтый, полумат.
G	1780	Steel	Сталь				
H	1795	Gun Metal	Черненная сталь				
J	1790	Chrome Silver	Серебристый				

ВНИМАНИЕ!

Работать с клеем и красками в проветриваемом помещении и не допускать открытого огня. Для сборки модели рекомендуется применять полистирольный клей ПС или его зарубежные аналоги. Отделяя детали от литников, используйте модельный нож для зачистки.

Метод нанесения аппликаций

Чистым ножом или ножницами аккуратно вырежьте необходимую аппликацию.

Вырезанную аппликацию погрузите в теплую воду на 20 секунд.

Приложив аппликацию к необходимому месту, аккуратно удалите подложку.

Марлевым тампоном удалите пузырьки воздуха и слегка прижмите аппликацию.

После высыхания аппликаций влажным тампоном удалите остатки клея вокруг них.

CAUTION!

When you use glue or paint, do not use near open flame, and use in well ventilated room.

Glue and paint are not included.

When you take parts off from the runner frame, use a modeling scissors and trim excess plastic with a cutter or a file.

Correct Method for Applying Decals

Clean model surface with wet cloth.

Cut each design out of decal sheet and dip them in warm water for 20 seconds.

Check with finger tip if design is loose on base paper. If so, place it on proper position on model and slide off base paper leaving design on model.


Move design to exact position with wet finger tip, and push out excess water and air bubbles under decal with soft cotton cloth.

When decals get dry, wipe off with wet cloth excess glue left around decals.


ООО "ICM Холдинг", Украина, 02099, Киев, а/я 168
Тел./факс +38(044) 494-04-04

"ICM Holding", P.O. 168, Kyiv, 02099, Ukraine,
Tel./fax +38(044) 494-04-04


E-mail: icm@icm.com.ua, www.icm.com.ua




G917T, 6-я танковая дивизия, Прибалтика, лето 1941 г.
G917T, 6. Panzer Division, Baltia, Summer 1941



G917T, 3-я танковая группа, Россия, лето 1941 г.
G917T, 3. Panzer Gruppe, Russia, Summer 1941



G917T, Россия, лето 1941 г.
G917T, Russia, Summer 1941



G917T, Ливия, лето 1942 г.
G917T, Libya, Summer 1942