

KOVOZÁVODY  
PROSTĚJOV

# SUPERMARINE SPITFIRE Mk. Vc

## Historie

Mezi mnoha verzemi Spitfiru je právě Mk. V ta nejpočetnější. Po nahrazení verzí Mk. I a II se stala hlavním typem stíhacího letounu a jako první se tento Spitfire účastnil počátku protiútoků RAF nad evropským kontinentem. Výkony v roce 1941 jasné převyšoval svého protivníka, typ Bf 109F. V září 1941, s nástupem prvních Fw 190A byl ovšem Spitfire Mk. V výkonnostně překonán. I přesto zůstává hlavním typem Královského letectva až do léta 1942, verze určená pro lety malých výškách pak až do roku 1944.

Spitfire Mk. V byl první verzí slavného letounu, která byla nasazena mimo britskou půdu. Poprvé se tak stalo po dodání 15 kusů na Malta, těžce zkoušenou naléty.

Dalším bojištěm, kde byly Spitfy Mk. V nasazeny byla severní Afrika. Spitfy se zde zúčastnily bojů nad El Alameinem, poskytovaly krytí bitevním strojům před messerchmitty německého letectva. Jejich přítomnost tak zajišťovala spojeneckou vzdušnou převahu na tomto bojišti. Tři perutě byly umístěny v australském Darwinu a také se Spitfy Mk. V dostaly i na Daleký Východ. Následovalo nasazení na Ba mě v listopadu 1943, ale již v únoru 1944 došlo k nahrazení verzí Mk. VIII, která byla přímo určena pro toto bojiště.

Spitfire Mk. V tak byl skutečnou páteří britského letectva po dva dlouhé válečné roky. Spitfy této verze byly vyzbrojeny i československé perutě ve Velké Británii.

## History

The Mk V was produced in greater numbers than any other single mark of Spitfire. It was the main version of the fighter during 1941, replacing the Mk I and II in service in time to take part in the first British counterattack over France. During the summer of 1941 it held an advantage over the Bf 109, but in September 1941 the Fw 190 made its operational debut, and the Mk V found itself outclassed. Despite this, it remained the main RAF fighter until the summer of 1942, and the low-level LF.Mk V remained in use into 1944.

The Mk V was the first Spitfire to be used in large numbers outside Britain. The first such deployment came on 7 March 1942, when fifteen Mk Vs were delivered to Malta in Operation Spotter. The second overseas theatre to receive the Spitfire was North Africa. The Spitfire V took part in the air battles that accompanied the battle of El Alamein, flying top cover to protect ground attack aircraft from the Bf 109Fs of the German desert air force. Their presence helped maintain allied air superiority over the battlefield.

The Mk V also saw service in the Far East. Three squadrons were based at Darwin, on the northern coast of Australia from January 1943. Three squadrons moved to the Burma front in November 1943, but in February 1944 they were replaced by the Mk VIII, which was exclusively used in the Mediterranean and Far Eastern theatres. The Mk. V variant became the real backbone of RAF in the period of 1941-42.

## TECHNICKÁ DATA: / TECHNICAL DATA:


Délka/Length:	9,12m
Rozpětí/Wing span:	11,23m
Výška/Height:	3,48m
Nosná plocha/Wing area:	22,48m <sup>2</sup>
Hmotnost prázdná/Empty weight:	2297kg
Vzletová hmotnost/Take-off weight:	2956kg
Motor/Powerplant:	Rolls Royce Merlin III
Max. rychlosť/Max. speed:	977kW
Doleň/Range:	597km/h
Dostup/Service ceiling:	770km
Výzbroj/Armament:	12 000m
	4 x 20mm Hispano
	4 x 7,7mm Browning



VOLITELNÉ  
OPTIONAL



VYVRTAT  
DRILL HOLE



SYMETRICKY  
SYMMETRICAL






ODSTRANIT  
REMOVE

Před zahájením stavby si prostudujte návod. Používejte pouze vhodné nářadí, lepidlo a barvy. Během práce nejezte a nepijte. POZOR - obsahuje malé součásti, které mohou mít ostré hrany. Není vhodné pro děti.

Read carefully the instruction leaflet before assembly. Use proper tools, glue and paints. Do not eat and drink during the work. WARNING - contains small parts with possible sharp edges. Not suitable for children.

## Plastic parts

## Assembly instructions







Clear parts C1 C2

### Stavební postup - Assembly instructions

- 1** Interierová zelená/  
Interior Green  
 42 Černá Black 42
- 2** Bílá White  
Černá Black  
 21 Interierová zelená/  
Interior Green
- 3** Hnědá/  
Brown  
59  
 59 Červenohnědá/  
Red Brown
- 4** Hnědá/  
Brown  
24  
43  
47  
 43 Interierová zelená/  
Interior Green 47
- 5** Černá Black  
21  
Hliníková/  
Aluminium  
65  
 21 Hliníková/  
Aluminium 65 Interierová zelená/  
Interior Green
- 6** 59  
 59
- 7** H1  
Obtisk/  
Decal  
H2  
 H1 Obtisk/  
Decal H2
- 8** 63  
10  
Vrtule/  
Propeller  
 10 63
- 9** Hliníková/  
Aluminium  
35  
48  
 35 48
- 10** 29  
30  
Hliníková/  
Aluminium  
Stříbrná/  
Silver  
46  
Interierová zelená/  
Interior Green  
44  
 29 30 46 44
- 11** Barva pneumatik/  
Tyre  
16  
Hliníková/  
Aluminium  
 16
- 12** 16  
 16
- 13** Vyrobit nové  
To make new  
3,5 mm  
15 mm  
2x  
Plastic plate  
P1 P2  
 1 28 Interierová zelená/  
Interior Green Černá Black 28 Vyrobit nové To make new 3,5 mm 15 mm 2x Plastic plate P1 P2 2 Interierová zelená/  
Interior Green Červená/  
Red Černá Black 62 Hliníková/  
Aluminium Černá Black Hnědá/  
Brown P2 Černá Black
- 14** C1  
C2  
Černá Black  
 C1 C2 Černá Black

Assembly instructions



**19**

## Assembly instructions

**20****21**

Decals position: Supermarine Spitfire Mk Vc

