


# Американські пілоти гелікоптера (1960-1970-ті роки)

№53101  
1:35

US Helicopter Pilots  
(1960s-1970s)



## ФАРБИ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ / USED COLORS:

COLOR	ICM "Not in the Box"
A Білий   White	1001
B Чорний   Black	1002
C Жовтий   Deep Yellow	1003
D Срібло   Silver	1024
E Синьо-сіра   Blue Grey	1032
F Нейтральний сірий   Neutral Grey	1036
G Тілесний   Basic Skin Tone	1044
H Матт Ред   Matt Red	1047
K Британський Хакі   British Khaki	1062
L Темно-зелений   Dark Green	1067
M Оливковий   Olive Green	1068
N Камуфляжний   Camouflage Green	1071
P US Темно-зелений   US Dark Green	1072
Q 4B0   4B0 Green	1073



Використовуйте набір  
фарб від ICM  
Best to be used with  
ICM Paint Set

Для отримання глянцевого, сатинового чи матового ефекту –  
використовуйте наші лаки!

For a glossy, satin or matte effect - use our varnishes!



**У В А Г А !**  
Перед складанням уважно прочитати керівництво по монтажу. Кожна деталь пронумерована. Дотримуватися послідовності монтажу. Необхідні робочі інструменти: ніж і напилоч для зачистки деталей; гумова стрічка, клейка стрічка і затиски для сушки білизни для притиснення склеюваних деталей. Деталі з пластика очистити в розчині м'якого миючого засобу і висушити на повітрі для того, щоб фарба і перевідні картинки краще прилипали. Перед приклеюванням перевірити, чи підходять деталі; клей наносити економно. Хром і фарбу видалити з поверхонь склеювання. Невеликі деталі пофарбувати перед тим, як вони будуть видалені з рамок. Фарбу необхідно добре просушити, тільки після цього продовжувати складання. Кожну відповідну перевідну картинку окремо вирізувати і приблизно на 20 секунд занурити в теплу воду. На позначеному місці картинку відокремити від паперу і притиснути промокальним папером.

**С А У Т І О Н !**  
Read the instructions thoroughly prior to assembly. Each component is numbered. Adhere to specified sequence of assembly. Tools required: knife and file for removal of components from frame; rubber bond, adhesive tape and clothes pegs for clamping components together after applying adhesive. Clean plastic components in a mild detergent solution and allow to air-dry so that paint and transfers adhere better. Prior to applying adhesive, check to see whether the components fit together; apply adhesive sparingly. Remove chrome and paint from the contact surfaces. Paint small components before removing them from the frame. Allow paint to dry well, and only then continue to assemble. Cut out each transfer individually and immerse in warm water for approx. 20 seconds. Slide transfer off paper and into designated position, then press on with blotting paper.

**ТОВ ICM Холдинг**  
вул. Бориспільська 9, корпус 64,  
02099, Київ, Україна  
Тел./факс: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua



www.icm.com.ua

**ICM Holding**  
9 Boryspilska street, build. 64  
02099, Kyiv, Ukraine  
Tel./Fax: +38(044) 369 54 12  
E-mail: export@icm.com.ua

