


1:35 '39- '45 SERIES

# 15cm s.I.G.33 (Sf) auf Pz.Kpfw.I Ausf.B






Project supervised by HIROHISA TAKADA.

Technical drawings provided by H3 DESIGN OFFICE and the DRAGON Engineering Team.

Technical assistance provided by ED KUSIAK and JON FEENSTRA.

Thanks to TOM COCKLE and GARY EDMUNDSON as technical consultants.

**KIT NO. 6259**











4




5




6

7




8







9




10



11




12







13




14




15



16



17













23



24




25



26

MA14  
B25







# Painting & Markings

マーキング及び塗装図 Markierungen und Bemalung Decoration et Peinture Marchio & Pittura 標記及着色指示


s.I.G.Kp. (mot.S) 702, 1.Pz.Div., France 1940




s.I.G.Kp. (mot.S) 704, 5.Pz.Div., Russia 1943




s.I.G.Kp. (mot.S) 704, 5.Pz.Div., Russia 1941-42



s.I.G.Kp. (mot.S) 703, 2.Pz.Div., France 1940



s.I.G.Kp. (mot.S) 703, 2.Pz.Div., Balkans 1941



Dragon Europe: c/o Hobby Pro Marketing Ges. m.b.H.  
Am Leonhardbach 7, A-8010 GRAZ, AUSTRIA



Copyright©2008  
6259-01

**■ Correct Method for Applying Decals**  
① Clean the model surface with a wet cloth.  
② Cut out each decal design from the decal sheet, and dip it in warm water for 30 seconds.  
③ Use a fingertip to check if the decal is loose from the backing paper. If the decal is the proper position on the model, and slide it off the backing paper onto the model.  
④ Move the decal to the exact position with a wet fingertip, and separate out any excess water or air bubbles under the decal with a soft cotton cloth.  
⑤ Rub the decal with a soft cloth to gently wipe away any residue left around them.

**■ Die Korrekte Aufbringen der Abziehbilder**  
① Reinigen Sie das Modell mit einem feuchten Tuch.  
② Nehmen Sie einen decal Design (Abziehbild) aus dem Abziehbildbogen und tauchen Sie es in warmes Wasser für 30 Sekunden.  
③ Verwenden Sie einen Finger, um zu prüfen, ob das Abziehbild von der Trägerpapier losgelöst werden kann. Wenn es die richtige Position auf dem Modell hat, schieben Sie es vorsichtig von der Trägerpapier auf das Modell.  
④ Verschieben Sie das Abziehbild mit einem feuchten Finger an die exakte Position und entfernen Sie überschüssiges Wasser oder Luftblasen unter dem Abziehbild mit einem weichen Baumwolltuch.  
⑤ Wischen Sie das Abziehbild mit einem weichen Tuch ab, um überschüssiges Wasser zu entfernen.

**■ Modo esatto per applicare le decalcomanie**  
① Pulire la superficie del modello con un panno umido.  
② Prelevare ciascun disegno da il disegno e immergerlo nella acqua per 30 secondi.  
③ Controllare col pollice se il disegno è allentato dalla base di carta. In questo caso, applicarlo nella esatta posizione sul modello. Separare con cura la base di carta.  
④ Muovere il disegno nella esatta posizione mediante il pollice umido, quindi toglierlo l'acqua in eccesso e la bolla d'aria sotto la decalcomania mediante un panno soffice di cotone.  
⑤ Cancellare le decalcomanie con delicatezza, togliere con un panno umido l'eccesso di acqua intorno alle decalcomanie stesse.

**■ Comment appliquer les decalcomanies correctement**  
① Nettoyer la surface du modèle avec un chiffon humide.  
② Prelever chaque decalcomanie du feuillet de papier et le plonger dans l'eau tiède pendant vingt secondes.  
③ Vérifier avec le pouce si le design se détache de la base en papier support. Si oui, le positionner à l'endroit choisi sur le modèle et retirer délicatement le papier support.  
④ Mouvoir le design dans l'exacte positionner mediante le pouce humide, puis éliminer l'excès d'eau et les bulles d'air sous la decalcomanie avec un chiffon doux.  
⑤ Supprimer les decalcomanies avec délicatesse, éliminer le excès d'eau autour des decalcomanies avec un chiffon doux.

**■ 標記上への印刷標記の正確な方法**  
① 模型表面を濡らした布で拭く。  
② 標記用紙から各標記を切り取り、ぬるま湯に30秒間浸す。  
③ 指先で標記が紙から離れるかを確認する。標記が模型上の正しい位置にあることを確認したら、指先で標記を模型表面に押し付け、紙を剥がす。  
④ 濡れた指先で標記を正確な位置に移動し、標記の下に余剰の水や空気を拭き取る。  
⑤ 標記を優しく拭き取り、余剰の水を周囲から拭き取る。